

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato una apparecchiatura progettata e costruita in Italia dalla **Eurosystems**.

Per realizzare questo prodotto abbiamo dedicato tutto il nostro impegno e la nostra esperienza, per darLe una apparecchiatura affidabile, completa e semplice da usare.

Il nostro augurio è che Lei e i Suoi collaboratori la possiate usare ed apprezzare con piena soddisfazione.

Non dimentichi che la nostra organizzazione prevede il filo diretto con l'utente, che Le permette di telefonare durante l'orario di lavoro per avere informazioni, consigli e quant'altro.

Il prodotto che ha acquistato è garantito a termini di legge per quanto riguarda i difetti di costruzione.

Sono esclusi dalla garanzia solo i guasti dovuti ad agenti atmosferici, manomissione, uso non corretto, caduta, ecc.

Poiché con questa scelta Lei è entrato a far parte della grande famiglia dei clienti EUROSYSTEMS, la nostra azienda è in grado di proporLe la garanzia totale e incondizionata per tutto il tempo che desidera, anche per guasti non previsti dalla garanzia e anche dopo la scadenza della garanzia stessa.

Per avere maggiori informazioni, chiedi al Suo rivenditore di fiducia o telefoni allo 0734228075 (servizio clienti).

EUROSYSTEMS Il Responsabile Assicurazione Qualità



Avvertenza: Il simbolo allegato alla presente dichiarazione e riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che questo prodotto è incluso nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla "Direttiva 2002/96/CE" e successive modificazioni.

Pertanto, questo prodotto e tutto quanto risulta essere parte integrante dello stesso, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, deve essere portato ai centri di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso i competenti uffici comunali.



INDICE

1. PRESTAZIONE DEL PRODOTTO	4
2. DESCRIZIONE DEL <i>Fast2000</i> e <i>Fast3000</i>	5
3. INSTALLAZIONE	7
4. USO DEL TELEFONO	10
Segnalazione dello stato delle linee	10
Segnalazione funzioni di sistema del centralino telefonico (solo <i>Fast3000</i>).....	10
Regolazione del volume della cornetta	10
Vivavoce / tasto 	11
Citofono / tasto Cit (solo per <i>Fast3000</i>)	12
Chiamata diretta degli interni	12
Paging (solo per <i>Fast3000</i>)	12
Aggancio di una urbana specifica	13
Ripetizione dell'ultimo numero	13
Postselezione	13
Chiamate locali (solo per <i>Fast3000</i>)	14
Rubrica	14
Ricerca di un numero	14
Chiamata diretta.....	14
Risposta ad una chiamata esterna o interna.....	15
Scambio di comunicazioni esterne	15
Parcheggio della comunicazione	15
Aggancio dell'esterna in attesa, parcheggiata o che sta squillando	16
Trasferita di una comunicaz. interna o esterna con o senza annuncio	16
Recupero da un tentativo di trasferta.....	16
Traffico	16
5. FUNZIONI	17
Generalità.....	17
5.1 <i>Fast2000</i> () o <i>Fast3000</i> (F/Esc) uso - serv - telef.....	17
Uso (solo per <i>Fast3000</i>).....	17
rubr	17
inser (inserimento)	17
canc (cancellazione)	18
modif (modifica/associa)	19
Modifica.....	19
Associazione ai tasti di chiamata diretta	19
0aut (zero automatico)	20
copia (solo per <i>Fast3000</i>)	20
Funzione "reg.ch" (solo per <i>Fast3000</i>).....	21
Serv = servizi (solo per <i>Fast3000</i>)	23
traff (valido solo per il primo interno della centrale)	24

hotel	25
cab	26
Telef = telefono (solo per Fast3000)	26
altop	26
suon	27
disp	27
imp (IMPOSTAZIONE) - modo - selez - cifre - (solo per Fast3000)	27
modo	27
selez (solo per <i>Fast3000</i>)	28
Impostazione della selezione a pagine o standard	29
cifre (solo per <i>Fast3000</i>)	29
pref (solo per <i>Fast3000</i>)	29
pagng	29
t/p	29
sist (solo per <i>Fast3000</i>)	30
Configurazione del numero di interno	30
Configurazione del tipo di centrale	30
anno	30
PABX	31
Serv	31
6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE	31
7. NORME PER LA SICUREZZA	32

1. PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

Fast2000 è un telefono analogico multifunzione che può essere collegato esclusivamente alle centrali EUROSISTEMS modelli Euro..din, *Euro28xxN*, *Euro2084N* e *Euroslim* ed ha le seguenti caratteristiche:

- Rubrica con 400 nomi e numeri
- Vivavoce
- Display a 48 digit
- CLIP per il riconoscimento del chiamante
- Controllo del traffico in uscita
- Password per accesso alle urbane
- Funzione hotel
- Richiamata automatica
- Visualizzazione dello stato delle linee e degli interni (20 led)
- Tasti di chiamata diretta
- Presa per cuffia

Fast3000 è un telefono analogico multifunzione che può essere collegato esclusivamente alle centrali EUROSISTEMS modelli Euro..din, *Euro28xxN*, *Euro2084N* e *Euroslim* ed ha le seguenti caratteristiche:

- Rubrica con 400 nomi e numeri
- Vivavoce
- Display a 48 digit
- CLIP per il riconoscimento del chiamante
- Controllo del traffico in uscita
- Password per accesso alle urbane
- Funzione hotel semplificata
- Richiamata automatica
- Registro delle chiamate in entrata e in uscita
- Visualizzazione dello stato delle linee (12) e degli interni (80) a pagine
- Funzione copia rubrica su altri telefoni *Fast3000*
- Tasti di chiamata diretta
- Paging
- Gestione diretta del citofono
- Visualizzazione chiamate di allarme bagno (solo con EuroBat)
- Chiamata locale semplificata
- Presa per cuffia

2. DESCRIZIONE DEL *Fast2000* e *Fast3000*




Fig.1




Fig.2

2 - Descrizione del Fast2000 e Fast3000

I telefoni **Fast2000** e **Fast3000** si compongono delle seguenti parti:

1. Tastiera telefonica alfanumerica a 12 tasti.
2. Venti tasti di chiamata diretta per le linee esterne, gli interni e numeri brevi (F01...F20).
3. Un tasto  per il vivavoce.
4. Un tasto **R** per il flash.
5. Un tasto **Loc** per le chiamate locali (*Fast3000*) o sgancio  (*Fast2000*).
6. Un tasto **Rp** per la ripetizione dell'ultimo numero.
7. Un tasto  per l'uso della rubrica.
8. Un tasto **Cit** per la gestione del citofono (*Fast3000*) o **ESC** (*Fast2000*).
9. Un tasto **Paging** per chiamare gli interni (*Fast3000*) o **OK** (*Fast2000*).
10. Un tasto **C** per la cancellazione dei dati in fase di programmazione.
11. Un tasto **F/Esc** per entrare ed uscire dalle funzioni (*Fast3000*) o **F*** per entrare nelle funzioni (*Fast2000*).
12. Quattro tasti per la selezione delle funzioni visualizzate sul display.
13. Due tasti   per visualizzare gli interni a pagine e ricerca funzioni (*Fast3000*) o ricerca funzioni (*Fast2000*).
14. Un **pulsante di avvio** posto sotto la mascherina dei led.
15. Un display a 48 digit (2x24) per visualizzare le funzioni e i numeri.
16. Un connettore per ingresso cuffia.
17. Un connettore per alimentazione 12 Vcc con positivo centrale.
18. Un connettore  RJ9 4p4c per collegare il microtelefono.
19. Un connettore **LINE** RJ11 6p4c per collegare il derivato e la linea dati della centrale Eurosystems.
20. Un connettore **AUX** RJ45 8p8c per copiare la rubrica su un altro *Fast3000* (*Fast3000*).

3. INSTALLAZIONE

Controllare i possibili collegamenti relativi alla linea, l'alimentazione, la cuffia, il connettore per la copia, ecc. sul disegno descrittivo a pag. 4.

Attenzione !!!

Non collegare la linea telefonica al connettore AUX, e non collegare l'alimentatore alla presa cuffia, il telefono si danneggerebbe irrimediabilmente.

I telefoni di sistema vengono collegati alle centrali Eurosystems mediante un cavetto derivato da un connettore RJ11 6p4c:

- Collegare i due fili interni ad uno dei derivati della centrale "I1 In" (vedi il manuale della centrale).
- Collegare i due fili contigui al connettore + e - della centrale rispettando la polarità secondo lo schema di fig. 2 a pag. 4; se non viene rispettata la polarità, il telefono non si accende, ma non si danneggia.

Si possono collegare più telefoni di sistema su ogni centrale, in questo caso, i due fili di alimentazione di ognuno vanno collegati tutti sullo stesso connettore della centrale. Le centrali possono autoalimentare solo 1 telefono di sistema, qualora se ne volessero collegare altri, questi devono essere collegati come sopra indicato, ma devono essere alimentati singolarmente con un alimentatore esterno da 12V cc 300 mA con positivo centrale da inserire sull'apposito connettore di alimentazione, oppure occorre usare l'accessorio PO_Power specifico.

È possibile collegare al telefono una cuffia telefonica completa di microfono ed auricolare.

Quando si connette la cuffia nel suo jack, il microtelefono deve essere chiuso ed il vivavoce disattivato.

Per attivare la cuffia, si deve premere il tasto .

Per chiudere la chiamata premere ancora il tasto .

Quando è inserito il connettore della cuffia, il microtelefono è disabilitato, ma non il suo gancio, che consente ancora l'apertura e la chiusura della linea.

Quando è inserita la cuffia, la funzione di ascolto ambientale non è disponibile.

Quando i telefoni di sistema vengono collegati per la prima volta al centralino, occorre eseguire il reset generale del telefono:

3 - Installazione

(F/Esc+uso) o F✘ + passw + reset + OK + OK + password + OK + OK.

Quando viene inserito il connettore linea, **Fast2000** identifica se stesso e la versione di programma di gestione, poi impiega circa 20 secondi per autoconfigurarsi sul tipo di centrale collegata. Se l'autoconfigurazione non risulta corretta, premere il tasto di avvio posto sotto la mascherina dei led. Per identificarsi automaticamente a quale interno è collegato e visualizzarlo sul display, occorre sollevare e chiudere il microtelefono quando tutti i telefoni della centrale sono chiusi.

Dopo circa un minuto viene visualizzata la data corrispondente a giorno, mese, anno, ora e minuto corrente. Alla prima accensione l'anno che viene visualizzato, può non essere corretto, in quanto questa informazione non gli viene fornita dalla centrale, ma è un dato casuale che il telefono può avere all'interno, pertanto occorre programmarlo come segue: premere il tasto **F✘**, cercare l'opzione anno con il tasto **➤**, quindi inserire le ultime due cifre dell'anno corrente e confermare con **OK**.

Quando viene inserito il connettore linea, **Fast3000** identifica se stesso e la versione di programma di gestione, poi impiega circa 20 secondi per autoconfigurarsi sul tipo di centrale collegata. Se l'autoconfigurazione non risulta corretta, premere il tasto di avvio posto sotto la mascherina dei led.

Alla prima accensione, potrà richiedere di inserire il numero dell'interno dove è collegato, quindi, se richiesto, inserire il numero dell'interno e confermare con **OK**, altrimenti visualizzerà il numero che ha memorizzato all'interno;

se questo non risulta corretto, occorre modificarlo come segue: premere in sequenza i tasti **F/Esc + telef + ➤ + sist + interno + OK** quindi inserire il numero dell'interno e confermare con **OK**.

Dopo circa un minuto viene visualizzata la data corrispondente a giorno, mese, anno, ora e minuto corrente.

Alla prima accensione l'anno che viene visualizzato, può non essere corretto, in quanto questa informazione non gli viene fornita dalla centrale, ma è un dato casuale che il telefono può avere all'interno, pertanto occorre programmarlo come segue: premere il tasto **F/Esc + telef + ➤**, cercare l'opzione anno con il tasto **➤**, quindi inserire le ultime due cifre dell'anno corrente e confermare con **OK**.

Quando Fast3000 viene trasferito da un modello di centralino ad un altro, per esempio dal mod. *Euro28xx* al mod. *Euro2084* o viceversa, occorre riconfigurarli sulla nuova centrale: **F/Esc + telef + ➤ + sist + centr**, attendere la fine della programmazione.

Se la centrale collegata non dispone della funzione orologio oppure non è stato imposta l'orologio, la riga superiore del display sarà vuota.

3 - Installazione

I telefoni di sistema possono gestire 2 modi diversi di funzionamento:

1. Modo normale

14 GIUGNO 2002	17:02
INTERNO 201	

2. Modo hotel

14 / 6 / 2002	INT. 201	17:02	
ckIN	ckOUT	svæg	cab

La configurazione di fabbrica è il modo “normale”, per configurarlo in modo hotel, occorre effettuare l'apposita programmazione (vedi funzione “modo”).

Il modo hotel consente di usare le funzioni Check-in, Check-out, sveglia e cabina in modo diretto.

4. USO DEL TELEFONO

Segnalazione dello stato delle linee

Lo stato delle linee esterne e degli interni viene segnalato con 20 led rossi.

I telefoni di sistema gestiscono le segnalazioni e i tasti fino a 12 linee esterne per le centrali della serie *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim*.

Inoltre, *Fast3000* può gestire, se programmata (v. funzione "selez"), la visualizzazione dello stato di tutti gli interni (fino a 80) a blocchi di 20, comandati dai tasti ◀ ▶.

- Quando le linee esterne sono libere e presenti, i led corrispondenti sono spenti.
- Quando le linee esterne sono occupate, i led corrispondenti sono accesi.
- All'arrivo di una chiamata, il led rosso dell'esterna corrispondente lampeggia velocemente.
- Quando l'esterna è in attesa o parcheggio, il led rosso corrispondente lampeggia lentamente.
- I led corrispondenti ai tasti degli interni si accendono solo quando i relativi interni sono occupati, altrimenti rimangono spenti.

Segnalazione funzioni di sistema del centralino telefonico (solo Fast3000)

Quando il Fast3000 è nello stato di riposo visualizza sul display le icone corrispondenti alle funzioni di sistema attive nel centralino telefonico:

Icona	Descrizione
U	Risponditore uffici chiusi attivo
C	Risponditore di cortesia attivo
G	Funzione gestori attiva (L.C.R.)
F	Fascia oraria festiva attiva
D	Servizio disa a gruppi attivo
n	Servizio notte programmato
N	Servizio notte attivo

Regolazione del volume della cornetta

Per regolare il volume del microfono e dell'altoparlante della cornetta (microtelefono), quando questa è sollevata, premere il tasto corrispondente alla scritta "**Mic**" per il microfono e "**Alt.**" per l'altoparlante, presenti sul display; comparirà la barra che indica il valore attuale del volume.

La regolazione si effettua con i tasti ◀ ▶.

Durante la regolazione del volume la tastiera numerica è disabilitata.

Per memorizzare il nuovo livello di volume premere **OK**.

Se si chiude la chiamata mentre si regola il volume, l'ultimo livello di volume non verrà memorizzato.

N.B. La regolazione dei volumi della cornetta agisce anche sul livello di ascolto in cuffia.

4- Uso del telefono

Vivavoce / tasto

Il tasto consente l'attivazione del vivavoce, dell'ascolto ambientale o della cuffia.

- Se è inserita la cuffia, il tasto  servirà solo per attivare e disattivare la cuffia.
- Se si preme il tasto  con il microtelefono chiuso, si attiva l'altoparlante ed il microfono del vivavoce, consentendo di ascoltare e parlare fino ad una distanza di circa due metri.
- Se si alza il microtelefono durante una chiamata effettuata con il vivavoce, esso viene disattivato completamente, dirottando la chiamata solo al microtelefono.
- Se durante una chiamata effettuata con il microtelefono si preme il tasto  viene attivato anche l'ascolto ambientale: si attiva l'altoparlante del vivavoce ma non il suo microfono.
- Se si chiude il microtelefono quando è attivo l'ascolto ambientale, si attiva il vivavoce. Per sganciare definitivamente la linea, premere il tasto .

Regolazione del volume del vivavoce

Per regolare il volume del vivavoce, quando questo è attivo, premere il tasto corrispondente alla scritta "**VOL**" sul display; comparirà la barra che indica il valore attuale del volume.

La regolazione si effettua con i tasti  .

Durante la regolazione del volume la tastiera numerica è disabilitata.

Per memorizzare il nuovo livello di volume premere **OK**.

Se si chiude la chiamata mentre si regola il volume, l'ultimo livello di volume non verrà memorizzato.

N.B. La regolazione del volume del vivavoce non agisce sul livello di ascolto nel microtelefono ed in cuffia.

4- Uso del telefono

Citofono / tasto Cit (solo per Fast3000)

Il tasto **Cit** permette l'accesso diretto all'interfaccia citofonica della centrale predisponendo i tasti funzione per il comando degli apriporta/attuatori.

14 GIUGNO 2002		17:02	
c/p1	c/p2	c/p3	c/p4

Se si digita il tasto **Cit** o si solleva il microtelefono all'arrivo di una chiamata da citofono, verrà attivato il collegamento con l'impianto citofonico. Inoltre il display visualizzerà 4 opzioni descritte nella figura precedente. Con uno dei 4 tasti funzione si attiverà l'apriporta/attuatore corrispondente.

Per rispondere ad una chiamata da citofono da un telefono non abilitato a squillare sollevare il microtelefono e digitare 9 per aprire la porta digitare il tasto CIT seguito da uno dei 4 tasti funzione corrispondente.

Per rispondere ad una chiamata da citofono da un telefono abilitato o no a squillare e occupato in quel momento, occorre digitare **R** tono 9 per mettere in attesa la comunicazione e collegarsi con il citofono; per aprire la porta, premere il tasto relativo alla porta da aprire.

Con il *Fast2000*, il controllo del citofono avviene come per un normale telefono, (vedi il manuale del centralino collegato).

Chiamata diretta degli interni

Gli interni possono essere chiamati mediante i tasti di chiamata diretta; per fare questo occorre:

sollevare il microtelefono o attivare il vivavoce e digitare il tasto corrispondente all'interno desiderato, il display visualizzerà il numero dell'interno digitato;

digitare direttamente il tasto corrispondente all'interno desiderato, solo se non è stata programmata la funzione POS sulla centrale, si attiverà automaticamente il vivavoce, e il display visualizzerà il numero dell'interno selezionato.

Con il *Fast3000*, per visualizzare e chiamare gli interni (fino a 80) suddivisi a pagine, occorre che la funzione specifica sia stata programmata in modalità selezione diretta a pagine, in fase di installazione. In questo caso, con i tasti ◀ ▶ si deve prima selezionare la pagina dove è compreso il numero dell'interno da chiamare e poi digitare il tasto di chiamata diretta.

Paging (solo per Fast3000)

La chiamata paging permette di attivare automaticamente il vivavoce dell'interno chiamato solo se è un *Fast2000* o un *Fast3000*. Per fare questo, occorre digitare il tasto **pagng** seguito dal numero di interno o dal tasto di chiamata diretta dell'interno.

Quando si chiude la comunicazione, viene disattivato anche il vivavoce del

4- Uso del telefono

chiamato.

Con il *Fast2000*, la chiamata paging avviene come per un normale telefono, (vedi il manuale del centralino collegato).

Aggancio di una urbana specifica

Per agganciare una urbana specifica, occorre sollevare il microtelefono o attivare il vivavoce e digitare il tasto corrispondente all'urbana desiderata; oppure digitare direttamente il tasto corrispondente alla linea desiderata, si attiverà automaticamente il vivavoce e il display visualizzerà il numero della linea impegnata.

Ripetizione dell'ultimo numero

Se si digita il tasto **Rp** con il microtelefono sollevato, verrà visualizzato e chiamato l'ultimo numero digitato.

Se, in modalità vivavoce, viene digitato il tasto **Rp**, il telefono entra nella modalità di richiamata automatica, pertanto, se il numero selezionato è occupato o se le linee della centrale sono tutte usate (segnale di dissuasione), il telefono sgancerà la linea e chiuderà il vivavoce; ogni 30 secondi il telefono richiamerà automaticamente quel numero, fino a quando lo troverà libero.

Se si vuole interrompere il ciclo di tentativi, occorre sollevare e chiudere il microtelefono o attivare e disattivare il vivavoce.

Postselezione

La postselezione permette di attivare il telefono dopo aver digitato il numero da chiamare:

a) Comporre il numero (max. 20 cifre), antepoendo lo zero senza pausa solo se non è stata programmata la funzione POS, se la chiamata è diretta verso l'esterno, quindi premere il tasto oppure sollevare il microtelefono.

Esempio: si vuole chiamare il numero 0734228075 usando il microtelefono.

Comporre il numero 0 0734228075, alzare il microtelefono o attivare il vivavoce.

b) Comporre il numero (max. 17 cifre) senza anteporre lo zero, quindi premere il tasto corrispondente alla linea da usare; il telefono attiverà il vivavoce, aggancerà la linea e selezionerà il numero.

4- Uso del telefono

Esempio: si vuole chiamare il numero 0734228075 usando la seconda linea urbana. Comporre il numero 0734228075 senza alzare il microtelefono né attivare il vivavoce, premere il tasto relativo alla 2° linea.

Se il numero chiamato in postselezione risulta memorizzato in rubrica, ne viene visualizzato il nome.

Se il numero chiamato in postselezione è occupato il telefono entra in modalità richiamata automatica (solo se la chiamata è stata effettuata in vivavoce).

Se il telefono è bloccato da password non è possibile usare la postselezione.

Chiamate locali (solo per Fast3000)

Dopo aver digitato il numero telefonico in postselezione senza il prefisso locale, il tasto “**Loc**” attiva il vivavoce, aggancia la linea esterna e seleziona il prefisso locale (precedentemente memorizzato nel telefono, vedi funzione **Pref**) seguito dal numero telefonico digitato.

Rubrica

I telefoni di sistema possono contenere fino a 400 nomi e numeri in rubrica; per la gestione dei numeri in rubrica, consultare il capitolo ‘FUNZIONI’.

Ricerca di un numero

Per cercare un numero in rubrica con microtelefono chiuso o durante la chiamata, premere il tasto , digitare il nome, digitare **OK**.

Se si preme **OK** senza aver digitato alcuna lettera, si accede al 1° nome in ordine alfabetico.

Se non è presente alcun numero in rubrica, il display visualizzerà “Memoria vuota”.

Se digitiamo solo alcune lettere, visualizzerà il nome più vicino.

Per scorrere i nomi, usare  . La visualizzazione è ciclica.

Una volta scelto il nome, per chiamare il numero visualizzato, digitare il tasto **OK**, si attiverà automaticamente il vivavoce, aggancerà la prima linea libera e inizierà la selezione.

Se la linea è già agganciata, con **OK** inizierà la selezione.

Se si vuole usare una linea specifica, invece di digitare il tasto **OK**, premere il tasto corrispondente alla linea da usare.

Per uscire quando è iniziata la selezione del numero, disattivare il vivavoce o chiudere il microtelefono.

Chiamata diretta

Per attivare la selezione dei numeri in rubrica che sono stati associati ai tasti di

4- Uso del telefono

chiamata diretta, premere il tasto  + F01 ... F20 : il telefono attiverà il vivavoce e digiterà il numero associato preceduto dallo zero per l'aggancio della linea esterna se l'opzione "zero automatico" è attiva.

Per escludere la composizione dello zero anche se l'opzione "zero automatico" è attiva, il numero da comporre dovrà essere memorizzato in rubrica antepoendo ad esso una pausa "P" corrispondente al tasto **Rp**.

Esempio: Per chiamare EUROSISTEMS usando il tasto di selezione diretta F01 a cui è associato il nome, digitare + F01.

Risposta ad una chiamata esterna o interna

All'arrivo di una chiamata il telefono squilla e se si tratta di una chiamata esterna si vedrà lampeggiare il led corrispondente alla linea che sta squillando.

Per rispondere occorre sollevare il microtelefono oppure premere il tasto .

Se la centrale è abilitata alla ricezione dei dati del chiamante (CLIP) ed il gestore telefonico fornisce il servizio, all'arrivo di una chiamata, tra il 1° ed il 2° squillo, il telefono visualizzerà sul display il numero del chiamante, oppure il nome associato, solo se esso è presente nella rubrica alfanumerica;

se si solleva il microtelefono o si attiva il vivavoce prima che il numero sia stato visualizzato, il dato va perso.

Nel caso in cui il chiamante non permetta l'invio del proprio identificativo o ci sono disturbi sulla linea, il numero non verrà visualizzato.

Scambio di comunicazioni esterne

Se durante una conversazione con esterna c'è la segnalazione di una nuova esterna in arrivo (tono breve sul microtelefono ogni 5") e lampeggio del led corrispondente, digitare il tasto relativo alla chiamata in arrivo per mettere in attesa la prima comunicazione ed agganciare la 2°.

Per mettere in attesa la 2° comunicazione e riprendere la prima, digitare il tasto relativo al led che sta lampeggiando.

Per chiudere la 2° comunicazione e ricollegarsi alla prima, occorre chiudere il telefono e, dopo lo squillo, rispondere.

Questa operazione è valida per tenere agganciate anche più di due linee esterne.

Parcheggio della comunicazione

Durante la chiamata è possibile parcheggiare una linea esterna premendo il tasto corrispondente alla funzione **park** visualizzata sul display.

4- Uso del telefono

Il telefono metterà in parcheggio la linea; per riprenderla si preme nuovamente il tasto **park** oppure si può agire sul tasto della linea in parcheggio corrispondente al led che lampeggia lentamente.

Aggancio dell'esterna in attesa, parcheggiata o che sta squillando

Per collegarsi ad una linea esterna in attesa, parcheggio o in chiamata, digitare il tasto corrispondente all'esterna desiderata.

Trasferta di una comunicaz. interna o esterna con o senza annuncio

Quando si è in comunicazione con un utente interno o esterno, per trasferire la comunicazione ad un altro interno digitare il tasto corrispondente all'interno desiderato.

Recupero da un tentativo di trasferta

Se l'utente chiamato risulta occupato o non vuole ricevere la comunicazione, per recuperarla occorre digitare **R** tono 9.

Traffico

Per le chiamate in uscita si può avere la visualizzazione degli scatti parziali o del tempo parziale sul display solo se la centrale è abilitata e se il gestore fornisce il servizio, mentre in ogni caso, dopo circa 10" dall'ultimo tono di chiamata, a sinistra del display in basso, compare il contatore della durata della telefonata.

Il numero di scatti massimo per ciascuna chiamata è 9983 per le centrali *Euro28xxN*, *Eurorack*, *Euroslim* e *Euro2084N*.

Se si superano queste cifre il contatore riparte da 0.

5. FUNZIONI

Generalità

Tutte le funzioni che seguono sono accessibili solo se il microtelefono è chiuso ed il vivavoce è disattivato.

Quando si è nel menù funzioni, la fonia e la tastiera telefonica sono disabilitate, mentre lo squillo e i led sono abilitati.

Se arriva una chiamata durante l'uso delle funzioni il telefono non squilla e, per rispondere, occorre uscire dal menù funzioni.

Le programmazioni effettuate rimangono memorizzate anche se si toglie l'alimentazione al telefono.

Per accedere alle funzioni, premere il tasto **F/Esc** per *Fast3000* o **F✘** per *Fast2000*.

Per uscire dalle funzioni, premere il tasto **F/Esc** per *Fast3000* o **ESC** per *Fast2000*.

5.1 *Fast2000 (F✘) o Fast3000 (F/Esc) uso - serv - telef*

Uso (solo per Fast3000)

Con il tasto "**uso**", si accede alle funzioni:

- **rubrica** (rubr): inser – canc – modif - 0 Aut - copia;
- **registro chiamate** (reg.ch): n/ris - fatte - risp;
- **password** (passw): inser - bloc - reset

rubr

Con il tasto "**rubr**", si accede alla funzione rubrica: inser – canc – modif – 0aut – copia.

inser (inserimento)

Per inserire un numero in rubrica, entrare nella funzione con i tasti **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + inser**, digitare il numero da memorizzare, digitare **OK**, scrivere il nome usando la funzione alfabetica della tastiera telefonica, digitare **OK** per la memorizzazione, il display visualizzerà per alcuni secondi "il numero è stato memorizzato".

Quindi il telefono tornerà alla funzione rubrica e si potrà procedere all'inserimento di un nuovo numero.

Per cancellare durante la scrittura del numero o del nome premere il tasto **C**.

5- Funzioni

In qualsiasi momento si può uscire dalla funzione con il tasto **F/Esc** o **ESC**.

Per inserire una pausa tra le cifre, si deve digitare il tasto **Rp**: tra i numeri digitati comparirà il simbolo "P", che corrisponde ad una pausa di 1 secondo.

Se l'interno della centrale è programmato, con l'aggancio automatico della linea (POS), il numero in rubrica deve essere memorizzato con una pausa "P" davanti, tramite il tasto **Rp**, oppure disabilitare lo 0 automatico (vedi funzione 0aut).

Lista dei caratteri alfabetici disponibili:

Tasto '1': "_", " ", " . ", " ; ", " / ", " ! ", " ? ", " ' ", " 1"
 Tasto '2': "A", "B", "C", "2"
 Tasto '3': "D", "E", "Fun/Esc", "3"
 Tasto '4': "G", "H", "I", "4"
 Tasto '5': "J", "K", "L", "5"
 Tasto '6': "M", "N", "O", "6"
 Tasto '7': "P", "Q", "R", "S", "7"
 Tasto '8': "T", "U", "V", "8"
 Tasto '9': "W", "X", "Y", "Z", "9"
 Tasto '*': "*", "(", ") ",
 Tasto '0': "+", "0"
 Tasto '#': "#", "&"

Esempio: si vuole inserire in rubrica il numero 0734228075 ed il nome EUROSISTEMS. Premere i tasti **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + inser**, digitare il numero, premere **OK**, digitare il nome, premere **OK**.

canc (cancellazione)

Per cancellare un numero di rubrica, premere i tasti **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + canc**.

Nel menù "Cancellazione rubrica" è possibile cancellare un solo nominativo per volta, oppure tutta la rubrica.

Premendo "**nome**" si può cancellare un solo nome: digitare il nome da cancellare, premere **OK**, viene chiesta conferma per la cancellazione, premere il tasto **OK** per cancellare.

Dopo la cancellazione visualizzerà "il numero è stato cancellato", poi torna al menù "Rubrica".

Se il nome era associato ad un tasto di chiamata diretta, l'associazione viene automaticamente eliminata.

Premendo "tutti" si può cancellare tutta la rubrica, comparirà un avviso sulla

5- Funzioni

cancellazione di tutta la rubrica: premere **OK** per proseguire, digitare la password, premere **OK**, viene chiesta una ulteriore conferma: premere **OK** per cancellare tutto. Se si accetta di proseguire verrà visualizzato: "Reset della rubrica in corso" e non sarà più possibile fermare la cancellazione!

Attenzione: se si cancella tutta la rubrica essa non sarà più recuperabile!

Esempio: Si vuole cancellare il nome PAOLO dalla rubrica. Premere **Fun/Esc + uso** o **F✘ + rubr + canc + nome**, digitare il nome PAOLO o cercarlo mediante **◀ ▶**, premere **OK + OK + OK**.

modif (modifica/associa)

La funzione "modif" consente di modificare un numero in rubrica o permette di associare un numero già presente in rubrica ad uno dei 20 tasti di chiamata diretta F01- F20.

Quando si entra nella funzione modifica/associa, i led si accenderanno in corrispondenza dei tasti di chiamata diretta che sono già associati.

Modifica

Per modificare un numero di rubrica, premere **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + modif**, ricercare il nome, con **OK** si accede alla modifica del numero, con le frecce ci si posiziona sulla cifra da modificare, con **C** si cancella e con la tastiera telefonica si inseriscono le nuove cifre.

Completata l'operazione, premere **OK**, si accederà alla modifica del nome e si agirà come per la modifica del numero, poi premere **OK** per memorizzare e tornare al menù "Rubrica".

In qualsiasi momento si può digitare **ESC** per uscire.

Esempio: Si vuole sostituire al numero di telefono 0734226441 il numero 0734228075, corrispondente al nome EUROSISTEMS. Premere **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + modif**, digitare il nome EUROSISTEMS o cercarlo mediante **◀ ▶**, premere **OK + OK**, correggere il numero, premere **OK + OK**.

Associazione ai tasti di chiamata diretta

Se si vuole associare un numero contenuto in rubrica ad uno dei 20 tasti di chiamata diretta premere **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + modif**, ricercare il nome, premere **OK**, premere il tasto di chiamata diretta al quale si vuole associare il numero telefonico (F01...F20).

Sul display verrà richiesta conferma per quella associazione. Premere **OK**

5- Funzioni

poi **F/Esc** o **ESC**.

Se il numero è già associato, verrà chiesto se si vuole cambiare l'associazione, mentre se il tasto è già associato, non verrà chiesto nulla. I led corrispondenti ai tasti già associati restano accesi per tutto il tempo che si permane nella funzione modifica/associa.

Se si vuole confermare la nuova associazione premere **OK** altrimenti **Esc** per annullare.

All'uscita da questa funzione tutti i led sono spenti. Per ripristinare la normale visualizzazione delle urbane e degli interni alzare ed abbassare il microtelefono all'uscita dal menù 'Funzioni'

Esempio: si vuole associare il numero di EUROSISTEMS al tasto F01.

Premere **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + modif**, digitare il nome EUROSISTEMS o ricercarlo mediante **◀ ▶**, premere **F01 + OK + F/Esc** o **ESC**.

0aut (zero automatico)

Poiché il telefono si collega solo come derivato di una centrale, prevede la digitazione automatica dello 0 per l'aggancio della linea prima di digitare il numero di telefono.

Se l'interno è stato programmato con la funzione POS (aggancio diretto dell'urbana), occorre eliminare la digitazione automatica dello 0 iniziale.

Per fare questo, entrare nella funzione con i tasti **F/Esc + uso** o **F✘ + rubr + 0aut**, scegliere "att" per attivare la digitazione dello 0, oppure "disat" per togliere la digitazione dello 0, digitare **OK** per confermare.

Se si vuole che un numero venga selezionato senza lo zero anche se lo 'zero automatico' è attivo, basta memorizzare quel numero in rubrica antepoendo ad esso la pausa 'P' mediante il tasto **Rp**.

copia (solo per Fast3000)

Fast3000 permette di trasferire la propria rubrica telefonica ad un altro *Fast3000* mediante un cavetto collegato agli ingressi AUX posti sotto ai telefoni.

Il cablaggio del cavetto deve corrispondere al disegno di fig. 2 a pag. 4.

Per copiare la rubrica del telefono 'A' nel telefono 'B' occorre seguire la seguente procedura:

1. Scollegare il telefono B dall'impianto.
2. Ricollegare il telefono 'B' all'impianto tenendo premuto il tasto rubrica  fino a quando non compare la scritta: 'Fast3000 pronto per ricezione dati rubrica'.

5- Funzioni

3. Collegare l'uscita AUX del telefono 'A' all'uscita AUX del telefono 'B' con il cavo specifico descritto a pag. 4.
4. Predisporre il telefono 'A' per il trasferimento dei dati premendo in sequenza i tasti: **F/Esc + uso + rubr+ ► + copia + OK + OK.**
5. Attendere il termine della copia fino a quando sul telefono 'A' non compare la scritta: 'copia rubrica terminata scollegare'.
6. Togliere il cavetto per la copia.
7. Scollegare il telefono 'B' e ricollegarlo all'impianto.

Funzione "reg.ch" (solo per Fast3000)

Fast3000 dispone di un registro di chiamate dove memorizza le ultime 48 chiamate fatte, le ultime 48 chiamate ricevute e risposte e le ultime 48 chiamate ricevute non risposte.

Registro delle chiamate fatte

Per consultare il registro delle 'chiamate fatte', premere **F/Esc + uso + reg.ch + fatte**. Con i tasti ◀ ▶ si visualizza la lista delle chiamate fatte. Con il tasto **opz** è possibile richiamare il numero selezionato, cancellare il registro delle chiamate fatte, memorizzare in rubrica il numero selezionato e ritornare alla consultazione del registro delle chiamate fatte.

Registro delle chiamate ricevute non risposte

Per consultare il registro delle 'chiamate ricevute non risposte', premere **F/Esc + uso + reg.ch + n/ris + vedi**.

Per visualizzare i dati delle chiamate ricevute non risposte (numero telefonico, data, ora, numero di chiamata) con i tasti ◀ ▶. Con il tasto **opz** è possibile chiamare il numero selezionato, cancellare il numero selezionato oppure tutti i numeri del registro delle chiamate ricevute non risposte, memorizzare in rubrica il numero selezionato e ritornare alla consultazione del registro delle chiamate ricevute non risposte.

Registro delle chiamate ricevute risposte

Per consultare il registro delle 'chiamate ricevute risposte', premere **F/Esc + uso + reg.ch + risp**.

Con i tasti ◀ ▶ si visualizza la lista delle chiamate ricevute risposte.

Con il tasto **opz** è possibile richiamare il numero selezionato, cancellare tutti i numeri del registro delle chiamate ricevute risposte, memorizzare in rubrica il numero selezionato e ritornare alla consultazione del registro delle chiamate ricevute risposte.

5- Funzioni

Password inser - bloc - reset

I telefoni di sistema gestiscono tre funzioni che necessitano di password:

- a) reset generale del telefono
- b) blocco del telefono alle chiamate in uscita
- c) cancellazione globale della rubrica.

La password è di 3 cifre e può essere formata da tutti i numeri della tastiera numerica, compresi asterisco e cancelletto. Al primo avvio del telefono la password è "123", ma in qualsiasi momento può essere modificata.

Togliendo l'alimentazione al telefono, la password rimane memorizzata.

Sostituzione della password

Per sostituire la password, premere **F/Esc + uso** o **F ✕ + passw + inser**, verrà richiesto di inserire la vecchia password.

Se è la prima volta che si cambia password occorrerà digitare "123", che è la password preimpostata in fabbrica, altrimenti si digiterà la password corrente. Premere **OK** per confermare.

Se la password è errata verrà visualizzato "Password errata", premere **F/Esc** o **ESC** per uscire.

Se la password è corretta verrà richiesto di digitare la nuova password.

Digitare 3 cifre, poi premere **OK** per confermare.

Se si conferma la sostituzione della password, verrà salvata in memoria la nuova password e la vecchia verrà persa.

Esempio: si vuole inserire la password 456 al posto di 123; digitare **F/Esc + uso** o **F ✕ + passw + inser + 123 + OK + 456 + OK + F/Esc** o **ESC**.

Attenzione: è bene controllare la password e tenerla a mente.

Se si smarrisce la password alcune funzioni del telefono possono risultare inutilizzabili!

In caso di smarrimento della password, contattare il centro di assistenza EUROSYSTEMS 0734 228075.

Blocco del telefono alle chiamate verso le esterne

Per bloccare/sbloccare il telefono alle chiamate verso le esterne, digitare **F/Esc + uso** o **F ✕ + passw + bloc**, viene visualizzato lo stato attuale:

"Telefono bloccato" oppure "Telefono sbloccato".

Premere **OK** per bloccare o sbloccare il telefono.

Digitare la password, premere **OK** per confermare.

Premendo **OK** verrà visualizzato il nuovo stato: "Telefono bloccato" oppure "Telefono sbloccato".

5- Funzioni

Se la password è sbagliata verrà visualizzato “Password errata”, premere **Esc** per uscire.

Quando *Fast2000/3000* è bloccato, a riposo verrà visualizzato il simbolo di un lucchetto sul display in basso a sinistra.

Se si alza il microtelefono o si preme  su un telefono bloccato, verrà visualizzato “Tel. blocc. da password”; in questo stato è possibile usare solo i tasti di chiamata diretta degli interni in quanto la tastiera numerica, i tasti di selezione diretta delle urbane, i tasti Rp e R sono disabilitati e la rubrica consente la consultazione dei numeri ma non la composizione.

Sblocco temporaneo del telefono

Per sbloccare temporaneamente il telefono occorre digitare la password dopo che si è alzato il microtelefono o si è premuto il tasto ; se essa è corretta, verrà scritto sul display: “Selezionare prego” e tutti i tasti del telefono saranno riabilitati, altrimenti comparirà ancora “Tel. blocc. da password” e non sarà più possibile digitare la password se non abbassando e rialzando il microtelefono.

Dopo lo sblocco temporaneo se si chiude il microtelefono o si preme , il telefono si bloccherà di nuovo.

Reset generale del telefono

Per azzerare completamente il telefono con la cancellazione di tutte le programmazioni interne e la rubrica, ripristinando le programmazioni di fabbrica, occorre usare la password.

Per eseguire il reset generale, digitare **F/Esc + uso** o **F✘ + passw + reset + OK**, digitare la password e premere **OK**.

Se la password è corretta verrà chiesta una ulteriore conferma; digitare **OK** per eseguire il reset, oppure **ESC** per uscire; se si preme **OK**, la memoria verrà cancellata ed il telefono si riavvierà automaticamente.

Attenzione! dopo l’ultima conferma, non si potrà più bloccare il reset!

Se la password non è corretta verrà visualizzato “Password errata”.

Poichè il reset generale cancella tutto il contenuto della memoria interna compresi tutti i dati relativi alle programmazioni ed alla rubrica, si consiglia di eseguirlo solo se strettamente necessario.

N.B.: dopo il reset la nuova password impostata sarà “123”.

Serv = servizi (solo per Fast3000)

Agendo sul tasto corrispondente, si accede alle funzioni:

- traffico (traff.): tot – parz – attiv;

5- Funzioni

- hotel (hotel): ckin - ckout - sveg - cab.

traff (valido solo per il primo interno della centrale)

La funzione "traffico" deve essere attivata con l'opzione "**attiv**", ed è valida per le centrali *Euro28xxN*, *Euro2084N*, *Eurorack*, *Euroslim*.

Questa funzione consente di richiedere alla centrale il resoconto del traffico telefonico di un interno specifico.

I dati forniti sono relativi al traffico totale oppure all'ultima chiamata.

Possono essere gestiti gli scatti o il tempo (se previsto dalla centrale).

Premendo il tasto **traff** si accede al menù "Traffico chiamate".

Premendo **tot** verrà richiesto di digitare il numero dell'interno di cui si vuole conoscere il traffico totale.

Premere **OK** per confermare, dopo pochi secondi verrà visualizzato sul display il totale degli scatti o del tempo relativo all'interno specifico. Per uscire premere **F/Esc** o **ESC**.

Per visualizzare gli scatti/tempo dell'ultima chiamata effettuata da un interno, premere **parz**, digitare il numero dell'interno, premere **OK**.

Verranno visualizzate la data e l'ora di fine chiamata e gli scatti o la durata; premere **F/Esc** o **ESC** per uscire.

Solo per i dati parziali è possibile controllare la situazione di altri interni premendo i tasti **◀ ▶**.

Se viene visualizzata la scritta "Dati parz. chiamate: non attivo", occorre attivare la funzione "Dati parziali": dal menù "Traffico chiamate" premere **attiv**, poi premere **att** per attivare la funzione o **disatt** per disattivarla. Premere **OK** per confermare.

Dopo l'attivazione, *Fast3000* memorizzerà l'ultima chiamata effettuata da ciascun interno.

Quando si disattiva questa funzione, verrà cancellata la memoria relativa alle chiamate parziali effettuate da tutti gli interni.

N.B. Il conteggio del tempo delle chiamate effettuate è disponibile solo se sulla centrale è installata la scheda contatempo.

Esempio: si vuole controllare il totale del tempo delle chiamate effettuate dall'interno 203.

Premere **F/Esc** + serv o **F✕** + **traff** + **tot** + **203** + **OK**.

5- Funzioni

hotel

Premendo **F/Esc + serv** (Fast3000) o **F✘+ hotel** (Fast2000) si accede al menù Hotel.

Questo menù è disponibile solo se il telefono è connesso al primo interno della centrale.

N.B.: Se il telefono è connesso ad un interno diverso dal primo, premendo **F/Esc + serv** (Fast3000) o **F✘+ hotel** (Fast2000), si entrerà nel menù 'modo' (vedi pag. 27) dove il tasto 'Hotel' non sarà attivo.

Le funzioni del menù hotel sono disponibili solo sulle centrali *Euro2084N*, *Eurorack*, *Euroslim* e *Euro28xxN*.

ckIN (non deve essere fatto per il primo interno della centrale)

Il check-in di un interno comprende: il reset di tutte le programmazioni dell'interno, la cancellazione del traffico, la disattivazione della sveglia, l'abilitazione alle chiamate verso le linee urbane.

Quando si è in modo HOTEL, è possibile effettuare il check-in di un interno premendo **ckIN**, + il numero dell'interno + **OK** per confermare.

Finché visualizza l'operazione in corso, il telefono rimane bloccato.

ckOUT (non deve essere fatto per il primo interno della centrale)

Il check-out di un interno comprende: il reset di tutte le programmazioni dell'interno, la stampa e la cancellazione del traffico, la disattivazione della sveglia, la disabilitazione alle chiamate verso le linee urbane e la disabilitazione della suoneria.

Quando si è in modo HOTEL, è possibile effettuare il check-out di un interno premendo **ckOUT**, + il numero dell'interno + **OK** per confermare.

Finché visualizza l'operazione in corso, il telefono rimane bloccato.

sveg

È possibile programmare la sveglia di ciascun interno sia in modalità momentanea (squillerà una sola volta all'ora programmata) o in modalità permanente (squillerà ogni giorno alla stessa ora).

Quando si è in modo HOTEL, per programmare la sveglia di un interno in maniera momentanea premere **sveg + momen**, + il numero dell'interno + **OK**, digitare l'ora (hhmm) + **OK**.

Per programmare la sveglia di un interno in maniera permanente premere **sveg + perm** + il numero dell'interno + **OK**, digitare l'ora (hhmm) + **OK**.

Per cancellare la sveglia di un interno, premere **sveg + canc** + il numero dell'interno + **OK**.

In qualsiasi momento si può uscire senza memorizzare premendo **F/Esc** o **ESC**.

5- Funzioni

Finché visualizza l'operazione in corso, il telefono rimane bloccato.

Esempio: si vuole programmare in maniera momentanea la sveglia dell'interno 210 alle ore 9,00.

Digitare: **svæg + momen + 210 + OK + 0900 + OK.**

cab

Per usare questa funzione occorre aver precedentemente associato ad almeno un interno la funzione cabina sulla centrale (vedi manuale d'uso della centrale).

Sulle centrali *Euro28xxN* sono associabili due cabine al massimo.

Sulle centrali *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim* sono associabili fino a quattro cabine.

Per attivare una cabina premere **cab + numero della cabina.**

Finché visualizza l'operazione in corso, il telefono rimane bloccato.

La disattivazione della cabina è automatica quando si chiude il microtelefono.

N.B. Non effettuare il check-in o check-out su un interno associato ad una cabina perché il traffico verrebbe cancellato.

Non effettuare il check-in o check-out sul primo interno per non compromettere la funzionalità della centrale.

Telef = telefono (solo per Fast3000)

Agendo sul tasto corrispondente, si accede ai menù:

- altoparlante (altop): + - ;
- suoneria (suon): + -;
- display (disp): + -;
- impostazioni (imp): modo - selez - cifre
- prefisso locale (pref);
- paging (pagng): attiv - tono;
- tone/pulse (t/p): dtmf - decad;
- sistema (sist): interno - centralino
- anno
- PABX
- serv

altop

Per modificare il volume dell'altoparlante del vivavoce, quando il telefono è chiuso, selezionare i tasti (**F/Esc + telef**) o (**F✘ + F✘**) + **altop** + ◀ ▶.

Durante la regolazione si potrà controllare visivamente il livello. Per memorizzare premere **OK.**

5- Funzioni

suon

Per modificare il volume della suoneria selezionare (**F/Esc + telef**) o (**F☒ + F☒**) + **suon** + ◀ ▶.

Durante la regolazione si sente il livello dello squillo. Per memorizzare premere **OK**.

disp

Per regolare il contrasto del display selezionare (**F/Esc + telef**) o (**F☒ + F☒**) + **displ** + ◀ ▶.

Durante la regolazione si può controllare visivamente il contrasto. Per memorizzare premere **OK**.

imp (IMPOSTAZIONE) - modo - selez - cifre - (solo per Fast3000)

modo

Normale - Hotel

Il telefono può essere configurato all'uso con modalità "normale" o modalità "hotel".

La modalità "normale" è quella che si ha al primo avvio del telefono dove, con il microtelefono chiuso, il display visualizza la data, l'ora ed il numero dell'interno.

14 GIUGNO 2002	17:02
INTERNO 201	

In modo hotel si ha sulla prima riga del display: data, numero dell'interno e ora, mentre sulla seconda riga del display sono presenti le funzioni del menù hotel accessibili direttamente, premendo i tasti grigi associati al display.

14 / 6 / 2002	INT. 201	17:02
ckIN	ckOUT	svæg
		cab

Per impostare il modo di funzionamento premere (**F/Esc + telef + imp**) o (**F☒ + F☒ + F☒**) + **modo**: per scegliere il modo normale premere **norm** + **OK** per scegliere il modo hotel premere **hotel** + **OK**.

N.B. Il modo hotel è disponibile solo se il telefono è connesso al primo interno della centrale.

N.B. L'unica modalità di funzionamento consentita ad un interno diverso dal primo è quella normale.

5- Funzioni

Clip (solo Fast3000)

Il telefono può essere configurato per ricevere la segnalazione del numero del chiamante o in modalità **modem** oppure in modalità **bus**.

In modalità modem la ricezione del numero del chiamante è prevista solo se il telefono sta squillando.

In modalità bus la ricezione del numero del chiamante è sempre attiva anche se il telefono risulta impegnato ed oltre al numero del chiamante viene visualizzata la linea telefonica da dove sta arrivando la chiamata.

La modalità bus può essere utilizzata solo se il telefono è collegato alle centrali Eurosystems mod. Euro28xxN, Euro2084N, Eurorack ed Euroslim con versione software successiva alla data 27/03/2006.

Per impostare il modo di funzionamento **Clip** premere **F/Esc + telef + imp + modo**: per scegliere il modo **modem** premere **clip** fino a quando non compare sul display la scritta modem e confermare con **OK**, per scegliere il modo **bus** premere **clip** fino a quando non compare sul display la scritta **bus** e confermare con **OK**.

Allarme bagno (solo Fast3000)

Il telefono può essere configurato per ricevere o non ricevere le chiamate di allarme bagno.

Per impostare la ricezione delle chiamate di allarme bagno premere **F/Esc + telef + imp + modo**: per attivare premere **all.** fino a quando non compare sul display la scritta **all.** e confermare con **OK**, per disattivare premere **all.** fino a quando non scompare sul display la scritta **all.** e confermare con **OK**.

Note

- Il telefono gestisce la segnalazione fino a 12 linee esterne per le centrali *Euro..din*, *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim*.
- La funzione "Traffico chiamate" non è disponibile sulle centrali della serie *Euro..din*.
- Le funzioni associate al menù "hotel" sono utilizzabili solo su centrali *Euro28xxN*, *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim*.

selez (solo per Fast3000)

Fast3000 collegato ad una centrale mod. *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim*, permette la visualizzazione dello stato di tutti gli interni (fino a 80) e di tutte le linee esterne (fino a 12) tramite la selezione del campo lampade a pagine. Utilizzando i tasti con le frecce è possibile selezionare le varie pagine di visualizzazione a led organizzate a gruppi di venti interni ciascuna, oppure la pagina mista dove viene visualizzato lo stato delle linee esterne e lo stato dei primi interni.

5- Funzioni

Impostazione della selezione a pagine o standard

- Per impostare la selezione occorre premere i tasti **F/Esc + telef + imp + selez**.
Per la modalità standard premere il tasto corrispondente alla scritta **standard + OK**.
Per la modalità pagine premere il tasto corrispondente alla scritta **pagine + OK**.

cifre (solo per Fast3000)

Il telefono prevede la possibilità di configurarsi in base alla numerazione scelta (a 3 o a 4 cifre) quando viene attivata la funzione Hotel per le centrali mod. *Euro28xxN*, *Euro2084N*, *Eurorack* e *Euroslim*.

Per impostare la selezione 'CIFRE' occorre premere **F/Esc + telef + imp + cifre + 3** (per 3 cifre) o **4** (per 4 cifre) + **OK**.

pref (solo per Fast3000)

Fast3000 prevede il tasto "**Loc**" per le chiamate urbane. Dopo aver digitato il numero telefonico in postselezione senza il prefisso locale, con il tasto "**Loc**" si attiva il vivavoce, aggancia la linea esterna e seleziona il prefisso locale seguito dal numero telefonico digitato.

Per impostare il prefisso locale occorre premere **F/Esc + telef + ► + pref**, digitare il prefisso locale (max. 4 cifre) + **OK**.

pagng

I telefoni di sistema sono compatibili con la funzione paging delle centrali EUROSYSTEMS, solo se sono stati programmati per consentire la ricezione di chiamate paging e per emettere un tono di avviso quando viene ricevuta una chiamata paging.

Digitare (**F/Esc + telef**) o **F✖ + ► + pagng + attiv**, si accede al sottomenù di abilitazione del paging: in alto viene visualizzato lo stato attuale ("Paging: attivo" oppure "Paging: disattivato").

Premere **att** per abilitare il telefono a ricevere chiamate paging, **disatt** per disabilitarlo, con **OK** si conferma.

Dal sottomenù "Paging", premendo "**tono**" si accede a "Tono su paging".

Se il tono è attivo si leggerà "Tono su paging: attivo", altrimenti "Tono su paging: disatt."

Quando il tono paging è attivo, l'interno chiamato con il paging verrà avvisato con un din-don.

t/p

Il telefono può digitare i numeri a toni dtmf o impulsi decadici.

Per cambiare la modalità di composizione premere (**F/Esc + telef**) o **F✖ (+ ►) + ► + t/p**.

5- Funzioni

Sulla prima riga verrà visualizzato lo stato attuale, cioè “Selezione: a toni (dtmf)” oppure “Selezione: decadica”.

Con i tasti **dtmf** / **decad**, si sceglie il tipo di digitazione, che verrà contemporaneamente visualizzato sulla prima riga del display; premere **OK** per confermare.

sist (solo per *Fast3000*)

Fast3000 deve essere configurato in base al modello della centrale ed all'interno dove è collegato.

La funzione sistema permette l'autoconfigurazione per il tipo di centrale utilizzata ed impostare il numero dell'interno dove è collegato.

Configurazione del numero di interno

- Per la configurazione occorre premere **F/Esc + telef + ► + sist + interno**. Per modificare il numero di interno premere il tasto funzione corrispondente alla scritta 'OK' e poi digitare il nuovo numero di interno dove è stato collegato il telefono, altrimenti digitare **ESC**.

Configurazione del tipo di centrale

- Per la configurazione occorre premere **F/Esc + telef+ ► + sist + centr**. Quando il telefono chiederà di inserire l'interno, digitate il numero dell'interno della centrale dove è stato collegato e premere il tasto funzione **OK**.

anno

Per la corretta visualizzazione della data fornita dalla centrale occorre programmare l'anno.

Premere (**F/Esc + telef**) o **F✘ + ► + ► + anno**, si leggerà sul display: “Inserire l'anno:”.

Digitare le ultime due cifre del nuovo anno. Per cancellare i numeri digitati premere il tasto **C**, per confermare premere **OK**.

Se le cifre inserite sono entrambe "0" allora solo per il *Fast3000* viene impostata la lettura dell'anno direttamente dalla centrale.

Solo per il *Fast2000* e' possibile impostare la visualizzazione dell'anno fornita automaticamente dalla centrale nel modo seguente:

premere **F✘ + F✘+ F✘+ modo**: per attivare la lettura dell'anno direttamente dalla centrale premere **anno** fino a quando non compare sul display la scritta "**+ anno pbx**". Per disattivare la lettura dell'anno direttamente dalla centrale premere **anno** fino a quando non scompare sul display la scritta "**+ anno pbx**".

5- Funzioni

N.B.: Una volta memorizzato l'anno, esso verrà aggiornato automaticamente alla mezzanotte del 31/12, sempre che a quella data il telefono sia connesso alla centrale.

PABX

Il telefono prevede la possibilità di predisporre per il funzionamento con centrali telefoniche che dispongono di più di 100 interni, che hanno attiva la rinumerazione da 100 a 699 e di attivare il riaggancio automatico del vivavoce al termine di una comunicazione.

Premere (**F/Esc + telef**) o **F** ✕ + ➤ + ➤ + **PABX**, per entrare nel menù PABX.

N.int

Predisporre il Fast 3000 per il funzionamento con centrali che dispongono di più di 100 interni (>100) oppure meno di 100 interni (<100).

Rin.

Predisporre il Fast 3000 per il funzionamento con centrali che hanno attiva la rinumerazione da 100 a 699 (100-699) oppure no.

Agg.

Predisporre il Fast 3000 per disattivare il vivavoce al termine di una chiamata interna nel momento in cui l'altro utente con cui si comunicava chiude il telefono.

Serv.

Nel menù 'Serv.' è possibile impostare l'aggancio della linea desiderata con i pulsanti diretti in modo da scavalcare oppure no la funzione lcr attiva nel centralino.

Premere (**F/Esc + telef**) o **F** ✕ + ➤ + ➤ + **serv**, per entrare nel menù **serv**.

lcr

Premendo il pulsante 'lcr' si predispongono i pulsanti per l'aggancio diretto delle linee in modo che scavalcano la funzione lcr (no lcr) oppure no (lcr).

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La società Eurosystems srl con sede in via Pompeiana 334 Fermo, dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio telefonico Fast2000 e Fast3000 è conforme alle seguenti norme:

EN 55024, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica

EN 41003, EN 60950 - Sicurezza elettrica

e soddisfa i requisiti della direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 1999 riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura CE.

7. NORME PER LA SICUREZZA

Le norme per la sicurezza, elencate di seguito, devono essere scrupolosamente rispettate durante la installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del presente dispositivo.

La **EUROSYSTEMS** non assume nessuna responsabilità nel caso non vengano rispettate queste norme.

NON USARE IL DISPOSITIVO IN AMBIENTI UMIDI:

Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra persona, il dispositivo ed i dispositivi ad esso collegati non devono essere usati né in stanze da bagno, né in ambienti doccia, né in ambienti soggetti ad umidità; gli apparecchi non sono impermeabili.

NON USARE IL DISPOSITIVO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA:

Non usare il dispositivo in presenza di gas o fumi infiammabili.

PRESTARE ATTENZIONE AI CIRCUITI SOTTO TENSIONE:

Durante l'uso, il dispositivo deve rimanere chiusa.

La riparazione, la sostituzione di componenti e le regolazioni interne devono essere effettuate da personale qualificato. Non intervenire all'interno dell'apparecchio quando è sotto tensione; inoltre, in alcune parti del circuito possono esistere tensioni anche dopo aver tolto il cavo di alimentazione, occorre quindi scaricare i circuiti prima di toccarli.

NON EFFETTUARE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O PARTI CON ALTRE DIVERSE DA QUELLE ORIGINALI E NON MODIFICARE O INSERIRE ALTRI CIRCUITI:

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare dall'uso non corretto delle nostre apparecchiature.

USO DI APPARECCHIATURE CON PARTI METALLICHE SCOPERTE:

Apparecchi aggiuntivi fissi (telefono, fax, citofono, ecc.) con parti metalliche scoperte, in caso di temporali, possono dar luogo a brevi tensioni elevate e quindi non vanno toccati.

Se vengono installate le protezioni elettriche o telefoniche, queste devono essere collegate a terra.

Fissare il dispositivo in modo stabile, lontano da sorgenti di calore e di umidità.

Rispettare le norme di sicurezza nel cablaggio dell'impianto.

La Eurosystems si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo le caratteristiche di questo prodotto, anche senza preavviso e ciò non potrà comportare motivo di rivalsa nei suoi confronti da parte di chicchessia.

Eventuali errori di stampa o di valutazione non sono da considerarsi validi ai fini delle caratteristiche dichiarate in questo documento.

La stabilità di funzionamento di questo prodotto può essere condizionata dalla qualità e dalle caratteristiche delle apparecchiature che verranno ad esso collegate.

Fast2000N - Fast3000N - manuale tecnico e operativo -

Revisione n. 3 del 05.11.2010

Approvazione RPS

Firma 

Approvazione RAQ

Firma 