


**DSS**

# ***EuroDSS***

***Modulo tastiera aggiuntiva***



**MANUALE OPERATIVO**

**[www.eurosystems.it](http://www.eurosystems.it)**

ver. 14/06/2007

*Gentile cliente,*

*La ringraziamo per aver acquistato una apparecchiatura progettata e costruita in Italia dalla **Eurosystems**.*

*Per realizzare questo prodotto abbiamo dedicato tutto il nostro impegno e la nostra esperienza, per darLe una apparecchiatura affidabile, completa e semplice da usare.*

*Il nostro augurio è che Lei e i Suoi collaboratori la possiate usare ed apprezzare con piena soddisfazione.*

*Non dimentichi che la nostra organizzazione prevede il filo diretto con l'utente, che Le permette di telefonare durante l'orario di lavoro per avere informazioni, consigli e quant'altro.*

*Il prodotto che ha acquistato è garantito a termini di legge per quanto riguarda i difetti di costruzione.*

*Sono esclusi dalla garanzia solo i guasti dovuti ad agenti atmosferici, manomissione, uso non corretto, caduta, ecc.*

*Poiché con questa scelta Lei è entrato a far parte della grande famiglia dei clienti EUROSYSTEMS, la nostra azienda è in grado di proporLe la garanzia totale e incondizionata per tutto il tempo che desidera, anche per guasti non previsti dalla garanzia e anche dopo la scadenza della garanzia stessa.*

*Per avere maggiori informazioni, chiedi al Suo rivenditore di fiducia o telefoni allo 0734228075 (servizio clienti).*

**EUROSYSTEMS** Il Responsabile Assicurazione Qualità



---

**Avvertenza:** Il simbolo allegato alla presente dichiarazione e riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che questo prodotto è incluso nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla "Direttiva 2002/96/CE" e successive modificazioni. Pertanto, questo prodotto e tutto quanto risulta essere parte integrante dello stesso, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, deve essere portato ai centri di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso i competenti uffici comunali.



## INDICE

---

1. Presentazione del prodotto .....	4
2. Descrizione della EuroDSS.....	4
3. Installazione .....	6
Installazione con il Fast3000 .....	6
4. Uso della EuroDSS .....	8
Chiamata diretta degli interni .....	8
Trasferita di una comunicazione .....	8
Visualizzazione degli interni occupati.....	8
Uso del Fast3000 quando EuroDSS è collegata.....	8
5. Dichiarazione di conformità CE.....	9
6. Norme per la sicurezza .....	9

## 1. Presentazione del prodotto

EuroDSS può essere collegata esclusivamente ai telefoni mod. Fast3000 con versione software '3.4iDSS N' o superiore.

EuroDSS permette la chiamata diretta e la visualizzazione dello stato (libero oppure occupato) di 40 derivati interni collegati al centralino telefonico Eurosystems.

Ad ogni telefono Fast3000 è possibile collegare 2 EuroDSS per la gestione di massimo 80 derivati interni.

## 2. Descrizione della EuroDSS




Fig.1

## 2 - Descrizione della EuroDSS

---




Fig.2

### 3. Installazione

Controllare i possibili collegamenti relativi al connettore di ingresso e il connettore di alimentazione se utilizzato.

## Attenzione !!!

**Non collegare la linea telefonica al connettore di ingresso, la EuroDSS si danneggerebbe irrimediabilmente.**

EuroDSS va collegata tramite il connettore di ingresso al connettore AUX del telefono Fast3000 o al connettore di uscita della prima DSS.

Per i collegamenti utilizzare il cavo fornito in dotazione.

### **Installazione con il Fast3000**

Per installare la EuroDSS ad un telefono Fast3000 seguire le seguenti indicazioni:


1. Spegnere il Fast3000, rovesciarlo e svitare la vite posta in alto a sinistra e rimuovere il gommino in basso a destra, come descritto nelle foto di seguito riportate:



### 3 – Installazione

---

2. Agganciare la EuroDSS al Fast3000, avvitare le viti fornite in dotazione alla EuroDSS ed inserire il cavo di collegamento come descritto nella foto:



3. Accendere il Fast3000 ed al termine della configurazione il Fast3000 e la EuroDSS saranno pronti per l'uso.

## 4. Uso della EuroDSS

### ***Chiamata diretta degli interni***

Gli interni possono essere chiamati mediante i 40 tasti di chiamata diretta; per fare questo è possibile operare in due modi:

1. sollevare il microtelefono o attivare il vivavoce e premere il tasto corrispondente al numero del derivato interno che si vuole chiamare.
2. premere direttamente il tasto corrispondente al numero del derivato interno che si vuole chiamare, in automatico si attiverà il vivavoce del Fast3000 (o la cuffia se collegata).

### ***Trasferita di una comunicazione***

E' possibile trasferire ad un altro interno una comunicazione in corso con la linea esterna o con un interno premendo direttamente il tasto corrispondente sulla tastiera della EuroDSS.

### ***Visualizzazione degli interni occupati***

In corrispondenza di ogni tasto è presente un led che segnala lo stato di occupazione del derivato interno: se il led è acceso significa che il derivato risulta occupato altrimenti è libero.

### ***Uso del Fast3000 quando EuroDSS è collegata***

Dei 20 led e dei 20 tasti di chiamata diretta presenti nei Fast3000 risulteranno attivi solo i led e i tasti associati alle linee esterne del centralino telefonico, mentre i tasti rimanenti potranno essere utilizzati per richiamare direttamente i numeri presenti nella rubrica del telefono.

## 5. Dichiarazione di conformità CE

La società Eurosystems srl con sede in via Pompeiana 334 Fermo, dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo EuroDSS e' conforme alle seguenti norme:

EN 55024, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica

EN 41003, EN 60950 - Sicurezza elettrica

e soddisfa i requisiti della direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 1999 riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

**La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura CE.**

## 6. Norme per la sicurezza

Le norme per la sicurezza, elencate di seguito, devono essere scrupolosamente rispettate durante la installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del presente dispositivo.

La **EUROSYSTEMS** non assume nessuna responsabilità nel caso non vengano rispettate queste norme.

**NON USARE IL DISPOSITIVO IN AMBIENTI UMIDI:**

Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra persona, il dispositivo ed i dispositivi ad esso collegati non devono essere usati né in stanze da bagno, né in ambienti doccia, né in ambienti soggetti ad umidità; gli apparecchi non sono impermeabili.

**NON USARE IL DISPOSITIVO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA:**

Non usare il dispositivo in presenza di gas o fumi infiammabili.

**PRESTARE ATTENZIONE AI CIRCUITI SOTTO TENSIONE:**

Durante l'uso, il dispositivo deve rimanere chiusa.

La riparazione, la sostituzione di componenti e le regolazioni interne devono essere effettuate da personale qualificato. Non intervenire all'interno dell'apparecchio quando è sotto tensione; inoltre, in alcune parti del circuito possono esistere tensioni anche dopo aver tolto il cavo di alimentazione, occorre quindi scaricare i circuiti prima di toccarli.

**NON EFFETTUARE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O PARTI CON ALTRE DIVERSE DA QUELLE ORIGINALI E NON MODIFICARE O INSERIRE ALTRI CIRCUITI:**

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare dall'uso non corretto delle nostre apparecchiature.

**USO DI APPARECCHIATURE CON PARTI METALLICHE SCOPERTE:**

Apparecchi aggiuntivi fissi (telefono, fax, citofono, ecc.) con parti metalliche scoperte, in caso di temporali, possono dar luogo a brevi tensioni elevate e quindi non vanno toccati.

Se vengono installate le protezioni elettriche o telefoniche, queste devono essere collegate a terra.

Fissare il dispositivo in modo stabile, lontano da sorgenti di calore e di umidità.

Rispettare le norme di sicurezza nel cablaggio dell'impianto.







Via Pompeiana, 334 - 63023 Fermo  
Tel. 0734 228075 - Fax 0734 226441  
Internet: [www.eurosystems.it](http://www.eurosystems.it) - e-mail: [info@eurosystems.it](mailto:info@eurosystems.it)

